

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54


Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [ore@nt-rt.ru](mailto:ore@nt-rt.ru) || Сайт: <http://oerre.nt-rt.ru>

## Встраиваемые центробежные вентиляторы Diverso IN



Встраиваемые центробежные вентиляторы Diverso IN предназначены для удаления воздуха по вентиляционным каналам или непосредственно из обслуживаемого помещения. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются в межпанельном пространстве, технологических нишах и т.д. В состав вентилятора входит обратный клапан и моющийся воздушный фильтр. Конструкция декоративной решетки обеспечивает оптимальное направление движения удаляемого воздуха, предотвращая оседание пыли на стене вокруг вентилятора и извлекать фильтр для




очистки. В конструкции вентиляторов предусмотрена возможность изменять направления выброса воздуха, что обеспечивается с помощью оригинальной конструкции обратного клапана. Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X5).

### Выпускается три типоразмера вентиляторов (80, 160 и 240) в трех исполнениях:

**Diverso IN.** Стандартное исполнение.

**Diverso IN T.** С выключением от встроенного электронного таймера. Таймер устанавливается на время от 2 до 25 мин.

**Diverso IN HT.** С датчиком влажности и встроенным электронным таймером. Вентилятор включается автоматически при превышении заданного на датчике уровня влажности (в диапазоне 40–90%) и выключается при понижении влажности с задержкой по таймеру. Таймер устанавливается на время от 2 до 25 мин.




Размеры, мм

| Модель                | A   | B   | C   | D  | Ø E | F <sub>max</sub> |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|------------------|
| <b>Diverso IN 80</b>  | 244 | 238 | 104 | 29 | 75  | 18               |
| <b>Diverso IN 160</b> | 300 | 296 | 131 | 27 | 97  | 25               |
| <b>Diverso IN 240</b> | 300 | 296 | 131 | 27 | 97  | 25               |

## Технические характеристики

| Модель                   | Исполнение                      | Производительность, м3/час | Напряжение, В | Мощность, Вт | Уровень шума*, дБ(А) | Вес, кг |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------|
| <b>Diverso IN 80</b>     | Стандартное                     | 90                         | 230           | 28           | 38                   | 1,5     |
| <b>Diverso IN 160</b>    |                                 | 190                        | 230           | 50           | 40                   | 2,7     |
| <b>Diverso IN 240</b>    |                                 | 270                        | 230           | 80           | 43                   | 2,9     |
| <b>Diverso IN 80 T</b>   | С таймером                      | 90                         | 230           | 28           | 38                   | 1,5     |
| <b>Diverso IN 160 T</b>  |                                 | 190                        | 230           | 50           | 40                   | 2,7     |
| <b>Diverso IN 240 T</b>  |                                 | 270                        | 230           | 80           | 43                   | 2,9     |
| <b>Diverso IN 80 HT</b>  | С датчиком влажности и таймером | 90                         | 230           | 28           | 38                   | 1,5     |
| <b>Diverso IN 160 HT</b> |                                 | 190                        | 230           | 50           | 40                   | 2,7     |
| <b>Diverso IN 240 HT</b> |                                 | 270                        | 230           | 80           | 43                   | 2,9     |

\* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора.



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: [ore@nt-rt.ru](mailto:ore@nt-rt.ru) || Сайт: <http://oerre.nt-rt.ru>